

Nutzung der UPLs:

man muss UPLs nicht importieren!

- erzeuge einfach einen Ordner im Hauptpfad des Sticks und benenne ihn mit **UserProgramList**. (oder exportiere irgend eine UPL , welche dann automatisch einen solchen Ordner erzeugt.)
- danach schiebst Du die UPL in den frisch erzeugten Ordner. (Computer)
- stecke den Stick ins 8X.
- drücke den **UserProgram** Knopf und danach den **Up** Knopf
- drehe am Datenrad und unterhalb der internen UPLs findest Du die UPLs des Sticks.
- mit Klick auf das Datenrad kann man die einzelnen UPGs der UPL verwenden.

Das Abspeichern eines einzelnen User Programs funktioniert wie gewohnt. Einmal ein UPG aus der UPL geladen, ist es ja in der work area und kann somit auf einem UPG Platz im Instrument abgespeichert werden.